

shape shifter

TALISMAN


Bitte bedienen Sie das Messer mit Vorsicht, solange Sie noch nicht mit seiner Funktionsweise vertraut sind.

Bedienen Sie das Messer nur auf die in dieser Anleitung dargestellte Weise.




www. **ScorpioDesign** .de

ÖFFNEN



1. Entriegeln Sie das Messer am Schieber



2. Öffnen Sie das Messer zur Hälfte



3. Lösen Sie das Messer vom Anhänger



4. Drücken Sie den Griff zusammen

SCHLIESSEN



1. „Knicken“ sie das Messer wie dargestellt



2. Lassen Sie den Anhänger einschnappen



3. Schließen Sie das Messer, bis es einrastet



4. Nun hängt das Messer sicher am Anhänger